

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

IP54

# ELEKTRYCZNY GRZEJNIK TARASOWY

## APH-1520S

**PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM NOWEGO GRZEJNIKA HALOGENOWEGO.**

Dziękujemy za wybór naszego elektrycznego, halogenowego grzejnika tarasowego. Niniejsza instrukcja obsługi dostarczy cennych informacji niezbędnych do właściwej pielęgnacji i konserwacji nowego produktu. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na dokładne przeczytanie instrukcji i zapoznanie się ze wszystkimi aspektami działania nowego grzejnika.

- Rozpakuj grzejnik halogenowy, upewniając się, że wszystkie elementy są obecne i że w pudełku nie zostały żadne elementy oraz że głowica grzejnika jest wolna od jakichkolwiek materiałów opakowaniowych.
- Korzystając ze szczegółowego rysunku, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby złożyć grzejnik halogenowy.
- Nie podłączaj grzejnika halogenowego do zasilania elektrycznego przed zakończeniem całego montażu.
- Nie podłączaj grzejnika halogenowego do zasilania elektrycznego, jeśli którykolwiek z elementów lub przewód zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

**OSTRZEŻENIE:**

Grzejnika halogenowego należy używać wyłącznie na twardej, płaskiej powierzchni, na której wszystkie stopy podstawy stykają się z podłogą. (Jeśli grzejnik przechyli się lub przewróci, włączy się przełącznik automatycznego wyłączenia).

1. Ustaw grzejnik na zewnątrz lub w dużym, otwartym miejscu, z dala od wszelkich przeszkód, takich jak gałęzie lub obiektów, na które może oddziaływać ciepło, takich jak meble, zasłony lub inne łatwopalne przedmioty (minimalna odległość 1 metr).
2. Nie używaj w pobliżu wanien, umywalek lub basenów.
3. Nie używaj w niewentylowanych miejscach.
4. Nie używaj go w miejscach, w których składowany jest gaz, benzyna, farba lub inne materiały łatwopalne.
5. Nie wsuwaj żadnych przedmiotów, nie zatykaj ani nie zakrywaj kratki głowicy grzejnika.
6. Nie umieszczaj bezpośrednio nad lub pod gniazdem elektrycznym.
7. Nie przestawiaj po podłączeniu do źródła zasilania i zawsze odczekaj, aż grzejnik tarasowy ostygnie przed schowaniem.
8. Nie dotykaj głowicy grzejnej podczas użytkowania.
9. Nie zostawiaj urządzenia włączonego i bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci i/lub zwierzęta.
10. Wskazanie różnych położeń przełączników powinno być widoczne z odległości 1 m.

APH-1520S