

Metylan Special Instant

Klej o zwiększonej wydajności

karta tech. nr
01.11

Z wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic, odporny na działanie wapna i cementu, nadaje się do stosowania na świeżym oraz suchym tynku

WŁAŚCIWOŚCI

- Gotowy w 3 minuty
- Najwyższa siła klejenia
- Wysokowydajny
- Łatwy w stosowaniu
- Z wysokowartościowej metylocelulozy

ZASTOSOWANIE

Do klejenia tapet winylowych, grubych papierowych, strukturalnych, tapet typu raufaza i akrylowych.

W przypadku wyjątkowo ciężkich tapet lub zwiększonej wilgotności pomieszczeń zalecamy dodać 20% Metylanu Extra (na 1 opakowanie Metylanu Special Instant 200g 1 opakowanie Metylanu Extra 750g).

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą, aby zminimalizować tworzenie się grudek. Po upływie 2-3 minut ponownie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety usunąć używając Metylan – Płyn do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan normal, rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80 lub Metylan special instant w proporcji 1:40.

TAPETOWANIE

Klej rozprowadzić równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasujemy do możliwości chłonnych tapety.

Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środka i zwijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na około 10 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu.



Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. Chwyając za górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru.

Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć gąbką i czystą wodą.

Narzędzia czyszcimy zimną lub ciepłą wodą.

Należy stosować zalecenia producenta tapet.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.