

Metylan Spezial

Klej do tapet

Z wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic

karta tech. nr
01.11

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i bezpieczny w użyciu
- Najwyższa siła klejenia
- Wydajny
- Duża przyczepność początkowa
- Z wysokowartościowej metylocelulozy wzbogaconej syntetycznymi żywicami

ZASTOSOWANIE

Do klejenia tapet: strukturalnych, winylowych, grubych i ciężkich tapet papierowych, tłoczonych, jedwabnych i tekstylnych, tapet typu „raufaza” i akrylowych.

W przypadku wyjątkowo ciężkich tapet lub zwiększonej wilgotności pomieszczeń zalecamy dodać 20% Metylanu Extra (na 1 opakowanie Metylanu specjal 200g 1 opakowanie Metylanu Extra 750g).

Nadaje się do stosowania na świeżym, oraz suchym tynku. Gwarantuje niezawodność i trwałość klejenia.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając przez około 1 minutę (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Po upływie 2-3 minut ponownie zamieszać. Odczekać 15 minut i jeszcze raz energicznie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety usunąć używając Metylan – Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan Normal, rozpuszczonym w proporcji 1:80 lub Metylan Spezial w proporcji 1:40.

TAPETOWANIE

Klej rozprowadzić równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasujemy do możliwości chłonnych tapety.



Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środka i zwijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na około 10 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu.

Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. Chwytając za górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru.

Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć gąbką i czystą wodą.

Narzędzia myć zimną lub ciepłą wodą.

Należy stosować zalecenia producenta tapet.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W