



# INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

LUXENS Impregnat akrylowy do drewna

## LUXENS Impregnat akrylowy do drewna

### 1. Opis

Szybkoschnący bezbiocydowy impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna. Tworzy dekoracyjne i trwałe powierzchnie, zachowując widoczną strukturę słoju. Wzmacnia odporność drewna na czynniki zewnętrzne. Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie UV) biodegradacją oraz pękaniem i rozsychaniem drewna. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia preparatami nawierzchniowymi. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej.

### 2. Właściwości

Zabezpiecza przed UV

Wydajność – do 10 m<sup>2</sup>/L przy jednej warstwie w zależności od rodzaju i chłonności podłoża

Wstępny czas schnięcia – 1-2 h

Ilość warstw – 1-2.

Czas pełnego schnięcia: ok. 4 h (w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna)

Gęstość: ok. 1,02 kg/L;

### 3. Zastosowanie

Do malowania drewna na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Idealny do malowania np. płotów, altan, pergoli, domków letnich, bram, mebli ogrodowych, okiennic, drzwi, itp.

### 4. Sposób użycia

1. Elementy przeznaczone do impregnacji muszą być czyste, suche, odtłuszczone, gładko oszlifowane oraz zdrowe. Drewno zagrzybione powinno zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe. Stare, zniszczone powłoki farb i lakierów usunąć używając „Zmywacza farb i lakierów”, odtłuścić np. „Acetonem”. Powierzchnie wcześniej malowane impregnatami przeszlifować papierem ściernym celem usunięcia luźnych powłok i wyrównania koloru. Wstępna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15 %.

2. Do malowania dużych powierzchni używać impregnatu z tej samej partii produkcyjnej.

3. Prace prowadzić w temperaturze pomiędzy +5°C do +30°C.

4. Impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku renowacji starych powierzchni drewnianych zaleca się nakładanie 1-2 warstw (kolejną warstwę nakładać po przeschnięciu poprzedniej tj. po ok. 1 h). W przypadku zabezpieczenia surowego drewna nasączać impregnatem metodą „mokre na mokre”. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić.

5. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po minimum 24 godzinach (w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna).

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)

