

KARTA TECHNICZNA PŁYT BETONU ARCHITEKTONICZNEGO STEINBLAU INSTRUKCJA MONTAŻU

OPIS PRODUKTU:

Beton architektoniczny STEINBLAU przeznaczony jest do dekoracji ścian pomieszczeń oraz elewacji zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Wykonany metodą odlewania posiada następujące właściwości: różnorodna struktura, charakterystyczne dla kamienia naturalnego odcienie, delikatne punktowe przebarwienia, estetyczne i dekoracyjne wykończenie z odchyleniami w wymiarach do ± 3 mm. Użyty do produkcji paneli betonowych beton STEINBLAU jest wysokiej jakości, posiada badania typu produktu, podlega zakładowej i zewnętrznej kontroli jakości. Możliwe są różnice w kolorach w jednej partii produkcyjnej. Przed montażem należy upewnić się, czy kolorystyka jest właściwa i zgodna z oczekiwaniami.

ZASTOSOWANIE:

Wewnątrz/na zewnątrz, ściany, elewacje, łazienki (miejsca suche – po uprzednim, właściwym dla miejsca, zabezpieczeniu odpowiednim środkiem zabezpieczającym), klasa ścieralności – 4.

I. PRZED MONTAŻEM

1. Ewentualne uszkodzenia i wady, w tym różnice w kolorach płyt z betonu architektonicznego, należy zgłaszać przed montażem i wówczas wadliwe płyty w ramach gwarancji wymienić na nowe w punkcie sprzedaży.
2. Uszkodzenia wynikające z transportu należy zgłaszać przy odbiorze lub po zakupie w sklepie wraz ze sporządzeniem protokołu szkody.
3. W celu zachowania naturalnego wyglądu ściany zaleca się pobierać płyty z różnych miejsc palety. Na tym etapie konieczne jest ponowne sprawdzenie kolorów wszystkich płyt.
4. Wymiary płyt mogą się nieznacznie różnić swoją długością, w ramach deklarowanej tolerancji.
5. Przed przystąpieniem do montażu - tył płyty (od strony klejonej) należy oczyścić z sypkich materiałów oraz kurzu.
6. Należy upewnić się, czy rodzaj tynku na ścianie nadaje się do montażu.
7. Ścianę cementowo-wapienną należy dobrze oczyścić z kurzu i farby.
8. Należy upewnić się, czy ściana jest nośna i właściwie zagruntowana. Gruntowanie to powtarzanie czynności nakładania gruntu na ścianę za pomocą pędzla do całkowitego jej nasycenia. Brak przyjmowania gruntu oznacza całkowite nasycenie. Chłonność należy sprawdzać po godzinie od ostatniego nałożenia gruntu i powtarzać do skutku w zależności od chłonności ściany. Do gruntowania zaleca się "PERFECT GRUNT Głęboko penetrujący STEINBLAU". Po zagruntowaniu, a przed rozpoczęciem klejenia płyt, należy odczekać od 8 do 24 godzin na wyschnięcie gruntu.
9. Płyty należy rozstawić przed ścianą w celu umiejscowienia na ścianie według wzoru oraz odcienia. Po rozstawieniu płyt przed montażem ponownie dokonać sprawdzenia zgodności koloru oraz rodzaju płyt.
10. Płyty należy zaimpregnować w pozycji poziomej używając „STEINBLAU PERFECT IMPREGNAT”. Nadmiar impregnatu, którego beton nie chłonie należy bezzwłocznie usunąć np.: wałkiem z gąbką.
11. Impregnację należy wykonać najpierw na dwóch lub trzech płytach i po ok. 2 godzinach, jeżeli płyty wyschną w całości (bez śladów po mokrym impregnacie), kontynuować impregnację na kolejnych płytach.

II. PRZECHOWYWANIE

1. Nie zaleca się przechowywać płyt na zewnątrz. Należy chronić je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
2. Przechowywać bez folii użytej do pakowania. Palet nie należy składować piętrowo – jedna na drugiej.
3. Płyty powinny być przenoszone w pozycji pionowej, a następnie przechowywane również w pozycji pionowej, oparte o ścianę dłuższą krawędzią płyty, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze z zakresu 5 a 25 stopni Celsjusza.
4. Sposób pakowania uniemożliwia dostęp powietrza do płyt, co może wpływać na kolorystykę oraz może uszkodzić płyty, jeżeli powyższe punkty nie zostaną spełnione.
5. Płyty, które zostały uszkodzone wskutek przechowywania i transportowania niezgodnie z zaleceniami, nie podlegają reklamacji.
6. Klient zobowiązany jest do skontrolowania jakości towaru przed przystąpieniem do montażu.