

Syntilor



LAZURA DO DREWNA XYLODHONE

Jej formuła na bazie żywicy poliuretanowej stanowi gwarancję optymalnej sprężystości i wytrzymałości. Dzięki żelowej konsystencji nie tworzy zacieków, co zapewnia wyjątkowy komfort użycia.

- Wszystkie gatunki drewna
- Pionowe powierzchnie z drewna (wiaty, altany, okiennice, bramy, ogrodzenia itp.)
- Do wewnątrz i na zewnątrz

1

KROK

PRZYGOTOWANIE

- **Drewno nowe lub surowe:** doskonałe przyleganie do surowego, czystego, suchego i zdrowego drewna (drewno egzotyczne należy wcześniej odtłuścić).
- **Drewno poszarzałe lub szerniałe:** oczyścić za pomocą **Odszarcacza do drewna Syntilor**, a następnie wyszlifować papierem ściernym (granulacja 80).
- **Drewno wcześniej lazurowane:** delikatnie wyszlifować papierem ściernym (granulacja 120).

UWAGA: **Lazura do drewna Xylodhone® Syntilor** może być aplikowana na wszystkie rodzaje wcześniej stosowanych lazur.

- **Stare wykończenia (farba, lakier...):** wyszlifować, kolejno stosując granulację 40, 60 i 100, lub zastosować wcześniej **Zmywacz powłok Syntilor** w celu przywrócenia drewna do stanu surowego.
- Starannie odkurzyć.
- W razie potrzeby zastosować odpowiedni produkt do impregnacji drewna.

2

KROK

NAKŁADANIE

- Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
- Dobrze wymieszać przed użyciem.
- Nanosić obfite warstwy szczotką, pędzlem lub pistoletem wzdłuż włókien drewna.
- **Nowe lub surowe drewno na zewnątrz:** nanieść 3 warstwy.
- **Nowe lub surowe drewno wewnątrz:** nanieść 2 warstwy.
- **Drewno wcześniej lazurowane w dobrym stanie:** wystarczy jedna warstwa.
- **Drewno wcześniej lazurowane w złym stanie:** wyszlifować zniszczoną powierzchnię papierem ściernym o granulacji 120, odkurzyć, a następnie nanieść 2 warstwy.
- Nie przekraczać odstępu 48 godz. pomiędzy 2 warstwami.

PORADA EKSPERTA

Delikatnie wyszlifować pomiędzy poszczególnymi warstwami (papier ścierny o granulacji 120 do 180), aby usunąć drobne nierówności i uzyskać piękną fakturę.