

LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT

WYSOKA ODPRONOŚĆ



- **UV PROTECT 45** - filtry UV i pigmenty skutecznie blokują promienie słoneczne.
- **AQUA BLOCK** - hydrofobowa formuła sprawia, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.
- **FLEXY CARE** - elastyczna i odporna powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi pod wpływem wahań wilgotnościowych i temperaturowych, dzięki czemu powłoka nie łuszczy się i nie pęka.

Właściwości

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieni UV.
- Wodoodporna, zapobiega wnikaniu wody w głąb drewna.
- Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych.
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
- Nie kapie, nie tworzy smug oraz zacieków.

Przeznaczenie

- Drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, itp.
- Wszystkie gatunki drewna z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty.
- Na powierzchni umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu.
- Nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

Przygotowanie podłoża

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.

- **Drewno surowe:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.
- **Drewno wcześniej pokryte lazurą:** usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

Nakładanie

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać.
- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
- Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych i przeciągach.
- Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.
- Zachować minimum 12h odstęp pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Nie nakładać lazury, dopóki poprzednia warstwa nie jest całkowicie sucha i nie daje się zmatowić.
- Na drewno narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy lazury.
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest na drewnie po wyschnięciu.

Ważne informacje i zalecenia

- Lazura bezbarwna zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych (uzyskana powłoka ma kolor słomkowy).
- W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% benzyna lakową.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie lazury na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.
- Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależy będzie od gatunku drewna.
- Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
- Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
- W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
- Puszki z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawiona do góry dnem. Nie dopuścić do przemrożenia produktu.

Informacje techniczne

Wykończenie	satynowe
Opakowanie	0.75L, 2.5L, 5L
Czas schnięcia	między warstwami: 12h
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 12 m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi	benzyna lakowa
Nakładanie	pędzel, pistolet

