

# 80x80mm

## ASL-1607 Lecanto

### English

Instruction: Slide the switch to ON position. Place your solar garden light in direct sunlight for 8 hours before first time use. Your solar garden light will then automatically turn on at dusk.

Caution: Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of battery in regular trash, municipal waste stream or by fire as battery may leak or explode.

1X2/3AAA 1.2V 300mAh NI-MH BATTERY

1LED

Protection class:III

IP number:IP44



#### CAUTION!

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

The batteries are installed so that they can be removed only by an expert.,batteries are built into the device,and the device must be disposed of therefore only by a specialist.



Ni-Mh

-The battery can't be replaced

- For non replacable lightsources:

"The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced"

Adeo Services  
135 Rue Sadi Carnot – CS 00001  
59790 RONCHIN- France



## ASL-1607 Lecanto

### Português

Instrução: ligue o interruptor para ON. Coloque a lâmpada solar de jardim à luz directa do sol durante 8 horas antes da primeira utilização. O candeeiro solar de jardim acende em seguida automaticamente ao anoitecer.

Atenção: a pilha deve ser reciclada ou eliminada correctamente. Não deite fora a pilha juntamente com os detritos domésticos nem na estação de tratamento de resíduos e não a queime, pois ela corre o risco de verter ou de explodir.

Bateria 1\*2/3AAA 1,2 V 300 mAh Ni-Mh

1LED

Klasa zabezpieczenia:III

Wskaźnik zabezpieczenia IP:IP44



#### ATENÇÃO!

Os produtos eléctricos não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico. Envie-os para reciclagem nos centros especiais de recolha de lixo existentes para esse efeito. Contacte as suas entidades locais ou um armazenista para informações sobre a reciclagem. É favor reciclar a embalagem nos pontos de recolha existentes para esse efeito.



Ni-Mh

As pilhas devem ser recicladas ou destruídas de forma adequada. Não deite as pilhas nos detritos domésticos, nas lixeiras municipais ou no fogo, pois elas correm o risco de verter ou de explodir. Não abra, não provoque o curto-circuito e não danifique as pilhas, sob o risco de sofrer ferimentos.

-A bateria não pode ser substituída

- Para fontes de luz não substituíveis:

"A fonte de luz deste luminaire não é substituível: quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida todo o luminaire será substituído"

Adeo Services -  
135 Rue Sadi Carnot – CS 00001  
59790 RONCHIN - França

