


9220-71 420*80MM

正面

Lexman
LIKA


VARIATEUR PRZELĄCZNIK REGULOWANY REGULADOR DE INTENSIDAD REGULADOR DE INTENSIDADE VARIATOR ΔΙΜΕΡ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ DIMMER SWITCH

2 GUARANTEE YEARS



REF: 9220-71 ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 - 59790 Ronchin - FRANCE


Mode d'emploi Instrukcja Obsługi Manual de Instruções Manual de Instruções




220-240V~50/60Hz

MAX	300W	24W	100W
MIN	10W	8W	8W

Version originale du mode d'emploi / Umazczenie z oryginalnej instrukcji obsługi / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducerea versiunii originale a modului de folosire / Μετάφραση της αρχικής έκδοσης των οδηγιών χρήσης / Переклад оригінального керівництва з експлуатації / Translation of the original version of user manual.



1. Remove the rotating button by pulling it upwards.
2. Unscrew the nut.
3. Pull on the mask, then on the plate.
- 4.1 Insert the wire(s) and tighten the screw.
- 4.2 Open the terminal by unscrewing the screw, then pull on the wire(s).



- 5.1 Install the mechanism.
- 5.2 Position the plate.
- 5.3 Position the mask.
- 5.4 Tighten the nut.
- 5.5 Insert the rotating button.

FR INSTALLATION

(1) Enlever le bouton rotatif en tirant dessus
(2) Dévisser l'écrou
(3) Tirer sur le cache et la plaque

CONNECTION: Dénuder les fils, longueur indiquée sur le produit.
Si nécessaire ouvrir le bornier en dévissant la vis
DECONNEXION: (4.2) Ouvrir le bornier en dévissant la vis puis tirer sur le(s) fil(s)

(5.1) Installer le mécanisme
(5.2) Positionner la plaque
(5.3) Positionner le cache
(5.4) Revisser l'écrou
(5.5) Insérer le bouton rotatif

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

RECYCLAGE
Ce produit comporte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la Directive européenne 2012/19/UE pour être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de donner son produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur lui ayant vendu un équipement électrique ou électronique neuf.

*Garantie 2 ans

CE

PL INSTALACJA

(1) Zdjąć pokrętkę wyciągając ją.
(2) Odkręcić nakrętkę.
(3) Podciągnąć za pokrywę, a następnie za płytkę.

PODŁĄCZENIE: Usunąć izolację przewodów, długość wskazana na produkcie.
W razie potrzeby otworzyć blok zacisków odkręcając śrubę.
(4.1) Włożyć przewód (przewody) i dokręcić śrubę.

ODŁĄCZENIE: Rozłączyć blok zacisków odkręcając śrubę i wyciągając przewód (przewody).
(5.1) Zainstalować mechanizm.
(5.2) Ustawić płytkę.
(5.3) Ustawić pokrywkę.
(5.4) Przykręcić nakrętkę.
(5.5) Włożyć pokrętkę obrotową.

Produkt ten musi być zainstalowany zgodnie z przepisami instalacyjnymi i najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Nie należy otwierać, demontować, zmieniać ani modyfikować urządzenia.

RECYKLINGU
Produkt ten zawiera symbol recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że produkt ten musi być traktowany zgodnie z Europejską dyrektywą UE/19-2012 i zostać zdemontowany lub poddany recyklingowi aby zmniejszyć jego wpływ na środowisko. Użytkownik może oddać swój produkt do centrum recyklingu lub sklepu, który sprzedał mu nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne.

*2 lat gwarancji

CE

ES INSTALACIÓN

(1) Quitar el botón rotativo tirando de él.
(2) Desentornacar la tuerca.
(3) Tirar de la tapa y después de la placa.

CONEXIÓN: Pelar los cables, longitud indicada en el producto.
Abrir, si es necesario, la conexión desatornillando el tornillo.
(4.1) Insertar el (los) cable(s) y después apretar el tornillo.

DESCONEXIÓN: (4.2) Abrir la conexión desatornillando el tornillo y después tirar del (de los) cable(s).
(5.1) Instalar el mecanismo.
(5.2) Posicionar la placa.
(5.3) Posicionar la tapa.
(5.4) Volver a enroscar la tuerca.
(5.5) Insertar el botón rotativo.

Este producto debe ser instalado en conformidad con las normas de instalación y preferentemente por un electricista cualificado. Una instalación y un uso incorrecto pueden suponer riesgos de descargas eléctricas o de incendios. No abrir, no desmontar, no alterar ni modificar el aparato.

RECICLAJE
Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser tratado en conformidad con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado con la finalidad de minimizar su impacto sobre el medio ambiente. El usuario puede elegir entre entregar su producto a un organismo de reciclado competente o al distribuidor que le ha vendido un aparato eléctrico o electrónico nuevo.

*Garantía 2 años

CE

反面

PT INSTALAÇÃO

(1) Retire o botão rotativo puxando-o
(2) Desaperte a porca
(3) Puxe a tampa e depois a placa

CONEXÃO: Desnude os fios, comprimento indicado no produto
Se necessário, abra o bloco de terminais desparafusando o parafuso
(4.1) Insira o(s) fio(s) e aperte o parafuso

DESCONEXÃO: (4.2) Abra o bloco de terminais desparafusando o parafuso e puxe o(s) fio(s)
(5.1) Instale o mecanismo
(5.2) Posicione a placa
(5.3) Posicionando a tampa
(5.4) Aparafuse de novo a porca
(5.5) Insira o botão rotativo

*Garantia 2 anos

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e, de preferência, por um electricista qualificado. Uma instalação e uma utilização incorretas podem provocar riscos de electrocução ou de incêndio. Não abra, desmonte, altere ou modifique o aparelho.

RECICLAGEM
Este produto tem o símbolo da separação selectiva para os resíduos de equipamentos electrónicos (REEE) e electrónicos. Isto significa que o produto deve ser tratado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado a fim de minimizar o seu impacto sobre o meio ambiente. O utilizador pode optar por entregar o seu produto a um reciclador qualificado ou ao revendedor onde adquiriu um novo equipamento eléctrico ou electrónico.

CE

RO INSTALARE

(1) Îndepărtați butonul rotativ trăgând în sus.
(2) Desurubați piulița.
(3) Trageți de mască apoi de placă.

CONECTARE: Dezgoliți firele, lungimea este indicată pe produs.
Dacă este nevoie, deschideți cutia cu borne prin desurubare.
(4.1) Inserați firele apoi strângeți șurubul.

DECONNECTARE: (4.2) Deschideți cutia cu borne prin desurubare apoi trageți firele.
(5.1) Instalați mecanismul.
(5.2) Poziționați placa.
(5.3) Poziționați măștile.
(5.4) Înșurubați la loc piulița.
(5.5) Inserați butonul rotativ.

Acest produs trebuie instalat conform regulilor de instalare și de preferință de către un electrician calificat. Instalarea și utilizarea incorectă pot duce la riscuri de șoc electric sau de incendiu. Nu deschideți, demontați, deteriorați sau modificați aparatul.

RECICLARE
Acest produs prezintă simbolul de sortare selectivă pentru echipamentele electronice și electrice (DEEE). Produsul trebuie să fie în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE ceea ce înseamnă că urmează să fie reciclat sau dezasamblat, pentru a minimiza impactul asupra mediului. Utilizatorul poate alege între a da produsul unui reciclator calificat sau distribuitorului în schimbul unui produs nou electric sau electronic.

*Garantie 2 ani

CE

UA УСТАНОВКА

(1) Зніміть поворотну кнопку, потягнувши за неї.
(2) Відкрутіть гайку.
(3) Потягніть за кришку, потім за рамку.

З'ЄДНАННЯ: Зачистіть кабель(и), довжина зазначена на виробі.
При необхідності відкрити клему, відкрутивши гвинт.
(4.1) Вставте кабель(и), а потім затягніть гвинт.

ДИС'ЄДНАННЯ: (4.2) Відкрийте клему, відкрутивши гвинт, потім потягніть за кабель(и).
(5.1) Встановіть механізм.
(5.2) Встановіть рамку.
(5.3) Встановіть кришку
(5.4) Знову затягніть гайку.

Цей виріб має бути встановлений у відповідності з правилами установки і переважно кваліфікованим електриком. Неправильна установка і використання можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Не відкривайте, не розбирайте, не змінюйте та не модифікуйте пристрій.

ПЕРЕВІРКА ВІДХОДІВ
Цей продукт містить символ збору і розподілу відходів електричного та електронного обладнання (Директива WEEE). Це означає, що даний продукт повинен бути перероблений або розібраний у відповідності з європейською Директивою 2012/19/ЄС, з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище. Користувач може обрати віддати виріб компетентній організації з утилізації/переробки відходів або дистрибутору, який продав нове електричне або електронне обладнання.

*Гарантія 2 роки.

CE

EL ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(1) Αφαιρέστε το περιστρεφόμενο κουμπί τραβώντας προς τα πάνω.
(2) Εξβιδώστε το παξιμάδι.
(3) Pull on the mask, then on the plate.

ΣΥΝΔΕΣΗ: Απομυλώστε τα καλώδια στο μήκος που αναγράφεται στη συσκευασία.
Αν είναι απαραίτητο, ανοίξτε τον ακροδέκτη ξεβιδώνοντας τη βίδα.
(4.1) Εισαγάγετε το/τα καλώδιο/α και στη συνέχεια βιδώστε τη βίδα.

ΔΙΣΣΥΝΔΕΣΗ: (4.2) Ανοίξτε τον ακροδέκτη ξεβιδώνοντας τη βίδα και στη συνέχεια τραβήξτε το/τα καλώδιο/α.
(5.1) Εγκαταστήστε τον μηχανισμό.
(5.2) Τοποθετήστε την πλάκα.
(5.3) Τοποθετήστε το καλώδιο.
(5.4) Στενώστε το παξιμάδι.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης και κατά προτίμηση από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μια λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην ανοίγετε, αφαιρείτε, φέρτε σε φθορά ή τροποποιείτε τη συσκευή.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Αυτό το προϊόν φέρει την ένδειξη διαλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Απαιτείται επομένως συγκεκριμένη επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ ώστε το προϊόν να ανακυκλωθεί ή να αποσυρμολογηθεί με τρόπο που να μειώνει την επίπτωση του στο περιβάλλον. Ο χρήστης μπορεί είτε να δώσει το προϊόν σε κάποια εξουσιοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης είτε στον διανομέα από τον οποίο αγοράσε τον καινούργιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό.

*Εγγύηση 2 χρόνια.

CE

EN SETUP

(1) Remove the rotating button by pulling on it.
(2) Unscrew the nut.
(3) Pull on the mask, then on the plate.

CONNECTION: Strip wires, length indicated on the product
If necessary open terminal by unscrewing the screw
(4.1) insert the wire(s) then tighten the screw

DISCONNECTION: (4.2) Open terminal by unscrewing the screw then pull on the wire(s)
(5.1) Install the mechanism
(5.2) Position the plate
(5.3) Position the mask
(5.4) Refasten the nut
(5.5) Insert the rotating button.

This product must be set up in compliance with set-up regulations, and preferably by a qualified technician. Incorrect setup and use may result in electric shock or fire hazard. Do not open, disassemble, alter, nor modify this appliance.

RECYCLING
This product carries the symbol for disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This means that this product must be disposed of in compliance with the European Directive 2012/19/UE for it to be recycled or disassembled in order to minimize its impact on the environment. The user may opt for giving his/her product to a competent recycling agency or to the retailer where the new electric or electronic equipment was purchased.

*Guarantee 2 years

CE