

INSTRUKCJA DEMONTAŻU I ZWROTU
PALETY TRANSPOTOWEJ DLA PŁYTEK 120X240

1. Przystępując do demontażu palety należy najpierw zdjąć z niej dostarczone płytki, odcinając taśmy i zdejmując folię.
Do czynności tych niezbędne są 2 osoby ze względu na format i wagę płytek
(slim grubości 6mm – ok.41kg , 9mm- ok.60kg).
2. Demontaż palety rozpoczynamy od odkręcenia nakrętek motylkowych jak na **rys. 1**:
 - odkręcamy 4 nakrętki A i zdejmujemy belkę górną, poziomą.
Belkę rozkręcamy na dwie mniejsze części poprzez odkręcenie łączącej je śruby.
 - odkręcamy nakrętki B
 - odkręcamy nakrętki C
3. Zdejmujemy 4 pionowe elementy.
4. Rozsuwamy pozostałe 3 poziome, dolne elementy palety.
5. Składamy wszystkie rozmontowane części palety jak na **rys. 2**.
6. Nakrętki i podkładki dołączamy do palety w woreczku..
7. Całość związujemy tak aby poszczególne elementy nie rozpadły się podczas transportu np. stosując folię stretch i taśmę samoprzylepną.
8. Następnie należy skontaktować się z działem logistyki, celem ustalenia terminu odbioru
Pod adresem: cer-rol@cer-rol.com.pl
9. Brak zwrotu palety w terminie 30 dni od daty dostawy, skutkuje obciążeniem Państwa kwota 861 zł, zgodnie z regulaminem sprzedaży.