



Instructions de sécurité / Marchepieds (FR)

ADEO SERVICES SAS - 135 rue SADI CARNOT, CS 00001, 59790 RONCHIN - FRANCE

Pour votre sécurité, respectez les consignes d'utilisation et lisez la notice. Consservez la notice pour consultation ultérieure.
Charge maximale incluant l'utilisateur et le matériel et les outils, etc. : 150kg
Nombre maximal d'utilisateurs sur le marchepied : 1
Le marchepied doit être déplié sur un terrain en pente ou accidenté. Le socle doit être fermement assuré.
Placez les deux pieds sur le marchepied, ne jamais mettre un pied à côté du marchepied pour atteindre une hauteur élevée.
Ne pas monter sur le garde corps.
N'essayer pas d'atteindre des objets trop élevés, le marchepied deviendra alors instable.
Ne pas utiliser le marchepied pour des travaux d'électricité sous tension.
Utiliser et positionner le marchepied dans la fenêtre ou vous devez intervenir.
Avant d'utiliser le produit, déplier complètement le marchepied et vérifier que la plateforme est verrouillée en position avant utilisation.
Ne pas déplacer le marchepied si une personne se tient debout sur l'équipement.
Securer l'environnement de travail avant d'utiliser le marchepied (verrouillage des portes si vous travaillez près d'une porte par exemple).
Ne pas utiliser le marchepied si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes (ex: vent excessif, pluie, etc.)
Eviter de porter des charges sur le marchepied sans faire de pauses régulières (la fatigue est un risque).
Ne pas porter de charges trop lourdes lorsque vous travaillez sur votre marchepied.

Ne pas utiliser un marchepied endommagé.
Vérifiez que les bâtons soient bien en place (pas de salissures, graisse, etc.).

Vérifiez que les patins antidérapants soient bien en place (pas de salissures, graisse, etc.).

Portez toujours un équipement adéquat (chaussures avec semelle dure) avant d'utiliser le produit.

Ne pas utiliser le produit de quelque manière que ce soit.

Lire attentivement la notice et faire attention aux pictogrammes inscrits sur le marchepied.

Utilisez le produit uniquement si vous êtes en bonne condition physique.

Le marchepied est conçu pour supporter le poids de l'utilisateur mais aussi le matériel ou les outils pour une charge maximale de 150kg. Ne jamais dépasser la charge maximale de 150kg.

Avant utilisation:

-Inspecter le marchepied, aucune pièce ne doit être manquante ou être endommagée.

-Inspecter les marches et les châssis; elles ne doivent pas être déformées, corrodées ou endommagées.

-Assurer que la plateforme du marchepied est propre (pas de traces d'huile, peinture, boue, graisse) avant d'être utilisée.

-Vérifiez le bon état des pièces (nivels, vis, etc.), elles ne doivent pas être endommagées, corrodées ou déformées.

-Ne pas utiliser le produit s'il manque une pièce ou si une pièce est endommagée.

-Ne pas réparer soi-même un produit endommagé et sans l'autorisation du fabricant.

-Si le produit a été exposé excessivement à des agents chimiques corrosifs, exposez excessivement à la chaleur et présentez par conséquent des déformations permanentes même partielles, ne plus utiliser le produit et le mettre au rebut.

Installation du marchepied avant utilisation:

-Positionner le marchepied sur une surface plane, stable, non glissante. Si le marchepied est positionné sur une surface légèrement glissante, sécurisez le marchepied autant que possible pour qu'il ne puisse y avoir de mouvements excessifs.

-Ne pas placer un support en dessous du marchepied pour atteindre une hauteur plus élevée ou mettre un support en

dessous pour uniformiser un sol irrégulier.

Utilisation correcte du produit:

-Pour votre sécurité, respectez les consignes d'utilisation et lisez la notice. Conservez la notice pour consultation ultérieure.

-Charge maximale incluant l'utilisateur et le matériel et les outils, etc. : 150kg

-Nombre maximal d'utilisateurs sur le marchepied : 1

-Le marchepied doit être déplié sur un terrain en pente ou accidenté. Le socle doit être fermement assuré.

-Placez les deux pieds sur le marchepied, ne jamais mettre un pied à côté du marchepied pour atteindre une hauteur élevée.

-Ne pas monter sur le garde corps.

-N'essayer pas d'atteindre des objets trop élevés, le marchepied deviendra alors instable.

-Ne pas utiliser le marchepied pour des travaux d'électricité sous tension.

-Utiliser et positionner le marchepied dans la fenêtre ou vous devez intervenir.

-Avant d'utiliser le produit, déplier complètement le marchepied et vérifier que la plateforme est verrouillée en position avant utilisation.

-Ne pas déplacer le marchepied si une personne se tient debout sur l'équipement.

-Securer l'environnement de travail avant d'utiliser le marchepied (verrouillage des portes si vous travaillez près d'une porte par exemple).

-Ne pas utiliser le marchepied si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes (ex: vent excessif, pluie, etc.)

-Eviter de porter des charges sur le marchepied sans faire de pauses régulières (la fatigue est un risque).

-Ne pas porter de charges trop lourdes lorsque vous travaillez sur votre marchepied.

Stepstools safety instructions (EN)

ADEO SERVICES SAS - 135 rue SADI CARNOT, CS 00001, 59790 RONCHIN - FRANCE

-For your safety, always follow the instructions and read the instruction manual. Keep this instruction manual.

-Maximum load including user, materials, tools, etc.: 150kg

-Number of users allowed at the same time on stepstool: 1

-The ground must be flat and at level

-Never sit on the stepstool if someone is standing on it.

-Never use the stepstool on soft floors or sloping terrain. The ground must be flat and at level

-Always keep clean of all foreign material.

-Never store material on your stepstool.

-Properly support and restrain product during transport and storage. Wear damage from transit vibration may weaken the product. Always inspect the product before using it but also before to store it.

-Always unfold the product and ensure the platform is locked in place before use.

-Never move the stepstool if someone is working on the product.

-Always secure the working environment (lock the door if you are working nearby).

-Never use your stepstool when there is bad weather (excessive wind, rain, etc.)

-Always have some rest when working on the stepstool for a long period of time.

-Do not carry heavy loads when working on your stepstool.

Never use a damaged stepstool.

Check all the steps, steps must be cleaned (free of dirt, grease, etc.)

Always wear appropriate clothes (with flat bottomed and strong sole shoes) before using the product.

Never modify the product in any way.

Read carefully the instructions and be aware of pictograms meaning.

Use the stepstool correctly and in good physical condition.

The stepstool is designed to support the weight of the user including the weight of the tools for a maximum load including the user of 150kg. Do not overweight the product with a loading exceeding 150kg.

Before use:

-Inspect the stepstool, no piece should be missing as well as damage or deformations.

-Inspect all the steps and hinges: It shall not be unscrewed, corroded or damaged.

-Steps and all the stepstool structure must be cleaned (no oil, grease, dirt, paint) before use.

-Check all parts for good condition (screws, rivets,etc.) Parts must not be damaged, corroded or deformed.

-Never use the product if one piece is missing or if a part is damaged.

-Never repair a damaged product by yourself or without the permission of the manufacturer.

-If the product has been exposed to excessive heat or any excessive corrosive agents, present partial permanent deformation, stop using and destroy the product.

Set up correctly the product:

-Place the product on firm level ground (not slippery) to prevent excessive movement. When the use is required on a slippery surface, secure and adjust the product to avoid any excessive movement before use.

-Never place anything under the stepstool to gain height or to adjust for uneven surfaces.

Proper use:

-Do not overreach, you may lose your balance and/or fall for the product.

-Be extra caution when climbing the steps, keep center of balance between side rails. Be careful when pushing or pulling anything while on product, keep your balance when using tools at maximum height.

-Never walk, bounce or move product while climbing or standing on it.

-Never use the stepstool as a platform, plank or brace.

-If a tablet is provided or installed on the product (for putting tools on it when working), never stand on the tablet, the accessory is not

designed to support the user weight.

-Do not use or install accessory which is not provided with your stepstool or validated by the manufacturer for the use with your stepstools.

-Domestic and inside use only.

Storage and maintenance:

-Always keep clean of all foreign material.

-Never store material on your stepstool.

-Properly support and restrain product during transport and storage. Wear damage from transit vibration may weaken the product.

-Always unfold the product and ensure the platform is locked in place before use.

-Keep your product in a dry, cleaned place. Store away from the light and in a place without humidity.

Инструкции по технике безопасности стрельмака (RU)

ADEO SERVICES SAS - 135 rue SADI CARNOT, CS 00001, 59790 RONCHIN - FRANCE (ФРАНЦИЯ)

-Проверка действий для установки стрельмака перед использованием.

-Установите стрельмак на ровной, устойчивой и нескользкой поверхности. Если стрельмак установлен на склоне склоном вниз, зафиксируйте его, поскольку это возможно, чтобы избежать возможных перемещений.

-Не ставьте стрельмак выше определенного уровня высоты и подкладывайте ничего под стрельмак для выравнивания поверхности.

-При длительной эксплуатации изделия:

-Не ставьте стрельмака на расстояние от рабочих очагов очень далеко, так как существует опасность потери равновесия и (или) падения стрельмака.

-Запрещено использовать стрельмак на склонах или участках со сложным рельефом. Поверхность должна быть твердой и ровной.

-Становитесь на стрельмаке, держитесь за боковые стойки, а также сбрасываете остатки. Соблюдайте осторожность, поскольку не подкладывая к себе какие-либо предметы при находящемся стрельмаке, а также сориентируйте равновесие на склонах, выполняя работу на высоте или с использованием инструментов.

-Не перемещайте стрельмака на языке при недостатке устойчивости, так как это приведет к потере устойчивости стрельмака.

-Не используйте стрельмак для выполнения работ с электрическим оборудованием под напряжением.

-Если изделие оснащено полкой (для размещения аксессуаров), не ставьте стрельмака на эту полку, если она не предназначена для этого.

-Не используйте стрельмака или детали, не входящие в комплект вставки или не утвержденные изготовителем этой стрельмака.

-Это изделие предназначено для бытового использования в помещениях.

-Не используйте стрельмака для промышленных целей.

-Следите за тем, чтобы стрельмак оставалась чистой без загрязнений или следов других иностранных веществ.

-Не кладите и не храните на стрельмаке различные материалы.

-Перед транспортировки держите стрельмак за боковые стойки и полку, находясь на ней или поднимайтесь на нее.

-Используйте стрельмак как платформу, трап или спуск для электрического оборудования под напряжением.

-Проверяйте общий уровень стрельмака перед ее использованием.

-Не переносите стрельмака на языке без необходимости.

-Не используйте стрельмака на языке при недостатке устойчивости, так как это приведет к потере устойчивости стрельмака.

-Не кладите и не храните на стрельмаке различные материалы.

-Перед транспортировки держите стрельмак за боковые стойки и полку, находясь на ней или поднимайтесь на нее.

-Проверяйте стрельмака на предмет повреждений, прежде чем использовать его.

-Не используйте стрельмака, если он имеет следы коррозии, царапины и другие повреждения.

-Проверяйте стрельмака на предмет повреждений, прежде чем использовать его.

-Не используйте стрельмака, если он имеет следы коррозии, царапины и другие повреждения.

-Проверяйте стрельмака на предмет повреждений, прежде чем использовать его.

-Не используйте стрельмака, если он имеет следы коррозии, царапины и другие повреждения.

-Проверяйте стрельмака на предмет повреждений, прежде чем использовать его.

-Не используйте стрельмака, если он имеет следы коррозии, царапины и другие повреждения.

-Проверяйте стрельмака на предмет повреждений, прежде чем использовать его.

-Не используйте стрельмака, если он имеет следы коррозии, царапины и другие повреждения.

-Проверяйте стрельмака на предмет повреждений, прежде чем использовать его.

-Не используйте стрельмака, если он имеет следы коррозии, царапины и другие повреждения.