

User manual connectors

Switch (1), two-pole switch (2), double stair switch (3),
Connector with plug-in connections, flush/surface mounting

Safety Tip:**ATTENTION!**

Installations may only be carried out by persons with the subject knowledge and knowledge in the field of electrical engineering.*

By using improperly made installations you pose a threat to:

- own life
- life of users of electrical equipment Improper installation creates the risk of serious material damage, e.g. due to fire. You bear the risk of civil liability for personal injury and material damage.

Contact an electrician!***) Professional knowledge necessary to carry out the installation:**

The following specialist knowledge is required for installation:

- „5 safety rules” to be followed: voltage disconnection; protection against reconnection; finding no voltage; grounding and short circuit; covering or delimiting nearby and live components;
- choosing the right tool, measuring devices and possibly personal protective equipment,
- evaluation of measurement results,
- selection of electrical installation material to ensure switch-off conditions,
- IP protection levels,
- installation of electrical installation material,
- type of power supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connection conditions (classic zeroing, protective grounding, additional measures necessary, etc.)

The switch is not intended to disconnect light circuits from the supply voltage. This means that when working on appropriate lighting circuits (e.g. when replacing bulbs, replacing a new lamp, etc.), turn off the circuit breaker / circuit breaker. Check carefully the connection, power and voltage of the connected lamp, make sure that the connector is correct.

Technical data:

Rated voltage: 250 V ~

Nominal current: 10A

Degree of protection: IP20

Installation tips:

1. Disconnect the voltage by switching off the fuse, check the absence of voltage
2. Strip 12 mm veins
3. Connect the individual wires according to the connection diagrams
4. Check the correct connections
5. If necessary, the veins can be loosened again (by pressing the release button while not rotating the veins).
6. Place the connector in the installation box and fix it with the spreading daws
7. (Attention! Claws must not damage any conductor / insulation / wire) or with can screws.
8. Press the masking frame and the rocker switch on the pedestal
9. Only switch on the voltage after switching on the fuse

Disassembly:

1. Disconnect the voltage by switching off the fuse, check the absence of voltage
2. Press the masking frame and the rocker switch on the pedestal
3. Loosen the expansion daws or screws for installation boxes and remove the connector from the box
4. Loosen the veins by depressing the release button while simultaneously rotating the veins.
5. Secure the conductors in the installation box with the appropriate terminals before switching on the voltage again.

Cleaning:

1. Disconnect the voltage by switching off the fuse, check the absence of voltage
2. Wipe the frame with a slightly damp cloth (do not use harsh cleaners). Do not allow any liquid / moisture to enter the housing.

Assembly illustration: See illustration (similar appearance).

Series: ARDEA

Bedienungsanleitung

Steckverbinder

Schalter (1), 2-poliger Steckverbinder (2), 2-poliger Stufensteckverbinder(3),

Steckverbinder mit Schraubenschlüssen, Unterputzmontage / Aufputzmontage

Sicherheitshinweis:**ACHTUNG!**

Nur Personen mit den entsprechenden elektrischen und technischen Kenntnissen dürfen die Anlage installieren.*

Wenn Sie falsch installierte Anlagen bedienen, entsteht eine Gefahr für:

- das eigene Leben

- das Leben der Benutzer von Elektrogeräten

Bei falscher Einrichtung besteht die Gefahr von schweren Sachschäden, z.B. durch Feuer.

Sie tragen das Risiko der zivilrechtlichen Haftung für Personen- und Sachschäden.

Der Anschluss sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden.* Für die Durchführung der Installation erforderliche Fachkenntnisse:

Insbesondere ist für die Installation folgendes Fachwissen erforderlich:

- „5 Sicherheitsregeln“, die einzuhalten sind: Abschaltung der Spannung; Schutz vor Wiedereinschalten; Erkennung von Spannungsfreiheit; Erdung und Kurzschluss; Abdeckung oder Begrenzung benachbarter und spannungsführender Teile;
- Auswahl des richtigen Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung,
- Auswertung der Messergebnisse,
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen,
- IP-Schutzzarten,
- Montage des Elektroinstallationsmaterials,
- die Art des Stromversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus resultierenden Anschlussbedingungen (klassischer Nullabgleich, Schutzerde, notwendige Zusatzmaßnahmen, etc.)

Der Steckverbinder ist nicht zum Trennen von Lichtkreisen von der Versorgungsspannung vorgesehen. Das bedeutet, dass bei Arbeiten mit geeigneten Beleuchtungskreisen (z.B. beim Austausch von Glühbirnen, neuen Lampen usw.) eine Sicherung/Automatikschaltung ausgeschaltet werden muss. Überprüfen Sie den Anschluss, die Leistung und die Spannung der angeschlossenen Lampe sorgfältig und stellen Sie sicher, dass der Steckverbinder korrekt ist.

Technische Daten:

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 10 A

Schutzzart: IP20

Montagehinweise:

1. Schalten Sie die Stromversorgung durch Trennen der Sicherung ab, überprüfen Sie, ob keine Spannung anliegt.
2. Isolieren Sie die Adern auf eine Länge von 12 mm ab.
3. Schließen Sie die einzelnen Adern gemäß den Schaltplänen an.
4. Überprüfen Sie die Anschlüsse auf ihre Richtigkeit.
5. Bei Bedarf können die Adern wieder gelöst werden (durch Drücken des Entriegelungsknopfes und gleich zeitiges nicht Drehen der Adern).
6. Legen Sie den Steckverbinder in die Einbaudose und befestigen Sie ihn mit den Spreizkrallen

(Achtung! Die Krallen dürfen keine Adern/Isolation/Draht beschädigen) oder mit Dossenschrauben.

7. Drücken Sie den Abdeckrahmen und den Kippschalter auf den Sockel
8. Erst nach ordnungsgemäßer Installation die Spannung und die Sicherung einschalten.

Demontage:

1. Schalten Sie die Stromversorgung durch Trennen der Sicherung ab, überprüfen Sie, ob keine Spannung anliegt.
2. Lösen Sie die Spreizkrallen oder die Einbaudosen-Schrauben und entfernen Sie den Steckverbinder aus der Dose.
3. Lösen Sie die Adern, indem Sie die Schraube lösen und die Adern gleichzeitig drehen.
4. Sichern Sie die Adern in der Einbaudose mit geeigneten Klemmen, bevor Sie die Spannung wieder anschließen.

Reinigung:

1. Schalten Sie die Stromversorgung durch Trennen der Sicherung ab, überprüfen Sie, ob keine Spannung anliegt.
2. Wischen Sie den Rahmen mit einem leicht feuchten Tuch ab (keine scharfen Reinigungsmittel verwenden). Es darf keine Flüssigkeit/Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen.

Montageanleitung:

Siehe Abbildung (ähnliches Aussehen).

Serie: ARDEA

Instrukcja obsługi

Łączniki

Wyłącznik (1), łącznik dwu-biegowy (2), łącznik podwójny schodowy (3),

Łącznik z podłączaniami wtykowymi, montaż podtynkowy/natynkowy

Wskazówka bezpieczeństwa:**UWAGA!**

Instalacje mogą wykonywać wyłącznie osoby z przedmiotową znajomością i wiedzą z zakresu elektrotechniki.*

Eksplloatując nieprawidłowo wykonane instalacje stwarzasz zagrożenie dla:

- własnego życia

- życia użytkowników urządzeń elektrycznych

Niewłaściwa instalacja stwarza ryzyko powstania poważnych szkód materialnych, np. wskutek pożaru.

Ty ponosisz ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe.

Należy zwrócić się do elektroinstalatora!***) Wiedza fachowa konieczna do przeprowadzenia instalacji:**

Przy instalacji wymagana jest w szczególności poniższa wiedza fachowa:
- „5 zasad bezpieczeństwa”, do których należy się stosować: odłączenie napięcia; zabezpieczenie przed ponownym włączeniem; stwierdzenie braku napięcia; uziemienie i zwarcie; przykrycie lub odgraniczenie elementów znajdujących się w pobliżu i będących pod napięciem;
- wybór odpowiedniego narzędzia, urządzeń pomiarowych oraz ewentualnie środków ochrony osobistej;

- ocena wyników pomiarów,

- wybór materiału elektroinstalacyjnego w celu zapewnienia warunków wyłączenia,
- stopnie ochrony IP,
- montaż materiału elektroinstalacyjnego,
- rodzaj sieci zasilania (system TN, system IT, system TT) i wynikających z tego warunków podłączenia (klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, konieczne środki dodatkowe, itp.)

Łącznik nie jest przeznaczony do odłączania obwodów świetlnych od napięcia zasilającego. Oznacza to, że podczas prac przy odpowiednich obwodach oświetleniowych (np. podczas wymiany żarówek, wymiany nowej lampy, itp.) należy wyłączyć bezpiecznik / bezpiecznik automatyczny. Sprawdź dokładnie przyłącze, moc i napięcie podłączonej lampy, upewnij się, że łącznik jest właściwy.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 250 V~

Prąd znamionowy: 10A

Stopień ochrony: IP20

Wskazówki montażowe:

- 1.Odłączyć napięcie poprzez wyłączenie bezpiecznika, sprawdzić brak napięcia

- 2.Odizolować żyły na długość 12 mm

- 3.Pozycjonować żyły podłączyć zgodnie ze schematami połączeń

- 4.Sprawdzić poprawność przyłączy

- 5.W razie potrzeby żyły można ponownie poluzować (wciskając przycisk zwalniający i jednocześnie nie wykonując obrotowego ruchu żyły).

- 6.Łącznik umieścić odpowiednio w puszce instalacyjnej i zamocować pazurkami rozpierającymi

(Uwaga! pazurki nie mogą uszkodzić żadnej żyły/izolacji/przewodu) lub wkrtami do puszek.

- 7.Wcisnąć na cokół ramkę maskującą i przycisk kołyskowy

- 8.Dopiero po prawidłowym montażu włączyć napięcie włączając bezpiecznik

Demontaż:

- 1.Odłączyć napięcie poprzez wyłączenie bezpiecznika, sprawdzić brak napięcia

- 2.Wcisnąć na cokół ramkę maskującą i przycisk kołyskowy

- 3.Poluzować pazurki rozpierające lub wkrtę do puszek instalacyjnych i wyjąć łącznik z puszki

- 4.Poluzować żyły wciskając przycisk zwalniający i wykonując jednocześnie obrotowy ruch żyły.

- 5.Przed ponownym włączeniem napięcia żyły w puszcze instalacyjnej zabezpieczyć odpowiednimi zaciśkami.

Czyszczenie:

- 1.Odłączyć napięcie poprzez wyłączenie bezpiecznika, sprawdzić brak napięcia

- 2.Ramkę przetrzeć lekko zwilżoną szmatką (nie stosować ostrych środków czyszczących). Do obudowy nie mogą przedostać się żadne ciecze/wilgoć.

Ilustracja montażu:

Patrz ilustracja (zblizony wygląd).

Serie: ARDEA

