# Artens

10 YEARS GUARANTEE*

# FORTE

STICK



2022/07-V01

10m MAX

MAX 28°C

MIN 15°C

* Garantie 10 ans / 10 años de garantía / Garantia de 10 anos / Garanzia 10 Anni / Εγγύηση 10 ετών / Gwarancja 10-letnia / Гарантия 3 года / Кепілдік 10 жыл / Гарантія 10 років / Garanţie 10 ani / 10-year guarantee / Garantidas por 10 anos

FR Manuel d'Instructions | ES Manual de Instrucciones | PT Manual de Instruções | IT Manuale di Istruzioni

EL Εγχειρίδιο Οδηγιών | PL Instrukcja Obsługi | RU Руководство по Эксплуатации | KZ Пайдаланушы Нұсқаулығы

UA Інструкція З Експлуатації | RO Manual de Instrucțiuni | EN Instructions Manual | BR Manual de Instruções

Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Перевод оригинала инструкции / Түпнұсқа нұсқаулар / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale / Original Instructions / Tradução das Instruções Originais

## FR NOTICE DE POSE

### GARANTIE

***Les dalles/lames sont garanties 10 ans** (voir emballage) à compter de la date d'achat, sur présentation du ticket de caisse.

> **Cette garantie couvre tous les vices cachés de ce produit** (vice de fabrication) et dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les dalles/lames doivent être utilisées en local d'habitation à usage domestique privé, non professionnel et commercial, posées et entretenues conformément au mode d'emploi.

> **La garantie couvre le remplacement des dalles/lames défectueuses** à l'exclusion des frais de pose et de dépose.

> **La garantie est non applicable:**

- Pour les fautes, négligences, utilisations abusives ou anormales de l'utilisateur, dont notamment :
  - les défauts liés à la pose (non respect de préparation du support, non respect des températures, mauvais assemblage),
  - les défauts liés à l'entretien, les impacts accidentels (chocs, chute d'objets, déplacements générant des rayures ...),
  - les défauts de fabrication visible avant la pose,
- Pour les dégâts dus aux moisissures et/ou dégâts des eaux (fuites, inondations),
- Pour une installation extérieure, sur un mur
- Pour une installation dans une résidence secondaire
- Pour un emplacement avec une exposition directe au soleil qui amène des températures hors des limites autorisées

### ⚠ IMPORTANT

**CETTE NOTICE EST À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LA POSE DU SOL PVC ET À CONSERVER AVEC VOTRE TICKET DE CAISSE. CETTE NOTICE VOUS APPORTERA LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA BONNE POSE ET AU BON ENTRETIEN DE VOTRE SOL PVC.**

**Chères clientes, chers clients,**

Ce revêtement est destiné à un usage résidentiel intérieur uniquement (T° pièce entre 15° et 30°). Il n'est donc pas destiné aux pièces non isolées. Par forte chaleur, il est conseillé d'occulter votre baie vitrée/fenêtre de toit pour éviter une dilatation/rétractation du produit.

### ⚠ AVANT LA POSE







**LA RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION DU SUPPORT SONT DES ÉTAPES IMPORTANTES DANS LA RÉUSSITE DE LA POSE.**

### ÉTAPE 1 - RECONNAISSANCE DU SOL

- Critères de pose : si votre support est sain, propre, lisse, plan, sec et sans remontée d'humidité, dégraissé, **passez directement à l'étape 3.**




- Si votre support ne répond pas aux critères de pose ou est incompatible avec une pose directe (sol souple, sol flottant…), **l'étape 2 est obligatoire.**

### ⚠ IMPORTANT

48H / OFF — Le sol chauffant doit déjà avoir fait l'objet d'une 1ère utilisation. Il doit être arrêté 48H avant le ragréage et rallumé progressivement 48H après la pose du revêtement de sol, par palier de 5°C par 24H.

### ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DU SUPPORT

| VOTRE TYPE DE SOL… | | AVANT LA POSE* |
|---|---|---|
| NEUF GROS ŒUVRE | → Chape béton/ciment totalement sèche (temps de séchage 15 jours/cm d'épaisseur) | → Si le sol présente trop d'irrégularités, prévoir un primaire de rénovation et un ragréage |
| DUR | → Carrelage, carreaux de ciment | → 1. Vérifiez la stabilité des carreaux<br>2. Primaire de rénovation<br>3. Ragréage |
| SOUPLE | → Moquette, textile sol en fibres naturelles (sisal, jonc de mer...), sol en vinyle (PVC), linoleum | → 1. Arrachage du revêtement<br>2. Grattage/Décapant colle<br>Si le sol présente trop d'irrégularités, prévoir un primaire de rénovation et un ragréage |
| BOIS FLOTTANT | → Parquet contrecollé, stratifié, parquet bois | → 1. Dépose du revêtement et sous-couche éventuelle<br>Si le sol présente trop d'irrégularités, prévoir un primaire de rénovation et un ragréage |
| BOIS CLOUÉ OU COLLÉ | → Parquet bois cloué ou collé | → 1. Vérifiez la stabilité des lames sur leur support<br>2. Ponçage<br>3. Primaire de rénovation<br>4. Ragréage fibré |

* Bien respecter les instructions des fabricants de primaire et de ragréage et les temps de séchage.

### ⚠ RECOMMANDATION

Appliquez si besoin un primaire spécifique dalles/lames auto-adhésives pour renforcer l'adhérence des dalles/lames.

### ÉTAPE 3 - POSE DU SOL

**BON À SAVOIR**




**LAMES OU DALLES RECTANGULAIRES**

**→ VOTRE CONSTRUCTION EST NEUVE AVEC DES MURS D'ÉQUERRE (À 90°) :**




**→ VOTRE CONSTRUCTION EST PLUS ANCIENNE (LES MURS NE SONT PAS FORCÉMENT À 90°).** Procédez comme pour les dalles carrées (voir ci-après).

**DALLES CARRÉES**




**⚠ RECOMMANDATION**

Si un peu de colle remonte en surface, utiliser un chiffon imbibé d'alcool ménager pour l'enlever.

**BON À SAVOIR**

Pour remplacer une dalle/lame abimée et déjà collée, découpez-la dans les 2 diagonales au cutter. Réchauffez-la au sèche-cheveux pour l'assouplir puis retirez les morceaux et installez la nouvelle dalle/lame.

**DECOUPES IRREGULIERES**




### ÉTAPE 4 - ENTRETIEN

- → **Pour un entretien à sec, balayez ou aspirez** (embout brosse à poils souples).
- → **Pour le lavage, utilisez une serpillière humide avec un détergeant neutre** (ne jamais utiliser une quantité d'eau excessive).
- → **Ne jamais utiliser de produits abrasifs,** cire, vernis…