



GUIDA **STEP BY STEP**


# Porta Doccia

Prendere le **misure**  
per una nuova **porta doccia**  
(muro su tre lati).

**LEROYMERLIN**  
*Voglia di fare casa.*


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

### STEP 1




Misura la **larghezza della porta doccia**.  
Rilevala almeno in **tre punti**.  
**In alto**, da muro a muro.

### STEP 1.1



**In mezzo**, da muro a muro.


### STEP 1.2



**In basso**, da muro a muro.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

### STEP 2




Misura l'**altezza del rivestimento** della doccia.

### STEP 2.1



Dal **piatto doccia**.


### STEP 2.2



Alla **fine delle piastrelle**.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

### STEP 3




Misura l'**altezza della parete d'appoggio**.

### STEP 3.1



Dal **piatto doccia**.


### STEP 3.2



Alla **fine della parete**.


## GUIDA STEP BY STEP - Sostituzione una porta doccia

### STEP 4




Misura il **bordo del piatto doccia**, da esterno a esterno.

### STEP 5



Misura la distanza tra la **porta doccia** ed **eventuali ingombri** (sanitari, mobile bagno, elettrodomestici ecc).


### STEP 6



Misura la **profondità dell'ingombro**, dal muro al punto più esterno.


# GUIDA **STEP BY STEP** - Prima installazione di una porta doccia

## STEP 1




Osserva se sul rivestimento della doccia sono presenti eventuali **greche** e **fregi in rilievo**.

## STEP 2



Se sono presenti, scatta una **foto del rivestimento**.


## STEP 3



Prenota da un **consigliere di vendita** un **sopralluogo**, per valutare i lavori da eseguire


## GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta doccia

### STEP 4




**Non ci sono elementi in rilievo**  
sul rivestimento del vano doccia?

### STEP 5



Misura la **larghezza del vano doccia, in tre punti**: in alto, in mezzo e in basso, da muro a muro.


### STEP 6



Misura l'**altezza del rivestimento** della doccia, dal piatto doccia alla fine delle piastrelle.


# GUIDA STEP BY STEP - Prima installazione di una porta doccia

## STEP 7




Misura l'**altezza della parete d'appoggio**, dal piatto doccia alla fine della parete.

## STEP 8



Misura il **bordo del piatto doccia**, da esterno a esterno.

## STEP 9



Misura **distanza e profondità** di eventuali ingombri.